



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Электрокотел Ресурс 6 кВт (влево - влево)"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/elektrokotel-resurs-6-kvt-vlevo-vlevo>

Добавлено: 30.10.2024

ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6, ЭВПМ-9, ЭВПМ-12,
ЭВПМ-15, ЭВПМ-18, ЭВПМ-24, ЭВПМ-30, ЭВПМ-36, ЭВПМ-48

Адрес изготовителя:
456313, г. Миасс, Челябинская обл., Объездная дорога, д. 4/38
ООО «Ресурс-ЭлектроТерм»
Тел. (3513) 26-42-42, e-mail: resurs-tm@mail.ru

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Корпус электродвигателя и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением, при нарушении изоляции должны быть надежно заземлены отдельным проводником сечением не менее фазного.

Обязательное требование при монтаже стеной и котлом листа из негорючего материала.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ

Характеристика	-3	-4,5
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3	4,5
Номинальное напряжение питания (трехфазное), В	-----	-----
Номинальное напряжение питания (однофазное), В	220	220
Частота, Гц		
Количество ступеней мощности	3	3
Разъём присоед. патрубков, G"	1	1
Температура воды на выходе, С		
Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25С и высоте помещения до 3м, м ²	30	45
Теплоноситель		В
Объём теплообменника, л	2,2	2,2
Длина мм		170
Ширина мм		200
Высота мм		540
Вес, кг	8	8

Срок службы водонагревателя составля

4. KOMI

Электрокотел ЭВМ 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Тара 1 шт.

5. УСТРОЙСТВ

Верхний и нижний патрубки предназначены для отопления. На лицевой стороне электрокотла тумблеры включения. На боковой части кабеля питания и заземляющего провода.

6. ПОДГОТОВКА

Монтаж электродов выполнять так, чтобы они не мешали обслуживанию и ремонту.
При монтаже проверить состояние и при необходимости протянуть.

Заполнить предварительно промытую с
всех соединений, при необходимости пров

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Проверьте заполнение системы водой, отсутствие воздушных пробок. Визуально проверьте целостность цепи заземления.

Включите один или несколько тумблеров на лицевой панели электродкотла, при этом начнется нагрев воды в системе. После достижения заданной температуры произойдет автоматическое отключение нагрева. Включение нагрева автоматическое - при снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения - поверните в обратном направлении.

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

При эксплуатации электродкотла необходимо ежедневно наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединения и наличия достаточного уровня воды в системе отопления, проверяя визуально надежность присоединения заземляющего проводника. Уровень воды в расширительном баке не должен опускаться до дна, его необходимо поддерживать, периодически пополняя водой.

В зимнее время, если потребуются прекратить обогрев на срок более суток, необходимо, во избежание замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду целесообразно использовать повторно, особенно при повышенной жесткости воды.

Перед отопительным сезоном необходимо произвести техническое обслуживание электродкотла: проверить состояние и крепление проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку ТЭН, используя препарат "Антинакипин" или ему подобные моющие средства.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует нормальную работу электродкотла при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи или передачи электродкотла, но не более 1,5 лет со дня изготовления. Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов доказывания факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий, осуществляется производителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Рекламации на работу прибора не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- несоответствие параметров электрической сети требуемым значениям;
- отсутствие зануления (заземления) прибора;
- использование теплоносителя, не соответствующего требованиям п.1;
- наличие накипи на трубках ТЭНов;
- нарушение потребителем требований Паспорта изделия;
- ремонт прибора потребителем без привлечения работника сервисной службы;
- утерян Паспорт изделия.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Электродкотел ЭВПМ ____ соответствует ТУ3468-002-91346170-2014, признан годным к эксплуатации.

Общество с ограниче

«Ресурс-Эл

Пас

Элект

ЭВПМ-3, ЭВ

ЭВПМ-9, ЭВ

ЭВПМ-18, ЭВ

ЭВПМ-3

ГАРАНТИЙН

ДАТА ПРОДАЖИ ПОКУПАТЕЛЮ: ____.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Наименование работ	На
Установка электродкотла	

Изготов.